











## MBeGPS Light 1.0

	<p>Una volta istallato il programma è possibile lanciarlo dal classico Start&gt;Programmi oppure assegnare un tasto nella pagina del task manager.</p>	<p>After the program installation it is possible to lunch it through the standard way Start&gt;Program File or assign it at an specific button on task manager page.</p>	<p>Après l'installation du programme , il est possible de le lancer du classique Start&gt;Programmi ou d'assigner une touche dans la page du task manager.</p>
	<p>Questa è la schermata di presentazione che rimmarrà così fino alla fine del warm-up dell'antenna GPS. E' possibile entrare nel programma prima che finisca questa operazione toccando lo schermo.</p>	<p>This is the presentation view that will be visible until the GPS antenna doesn't finish the warm-up. It is possible enter in the program touching the screen.</p>	<p>Celle-ci est la presentation qui restera ainsi jusqu'à la la fin du warm-up de l'antenne GPS. C'est possible d'entrer dans le programme avant qu'il aura fini cette opération en touchant l'écran.</p>
	<p>Appena finita la fase di warm-up (oppure avendo toccato lo schermo) si entra nel programma vero e proprio composto dai seguenti moduli:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ In alto a sinistra la Latitudine</li> <li>➤ In alto a destra la Longitudine</li> <li>➤ In basso a sinistra l'altimetro</li> <li>➤ In basso a destra lo stato del GPS</li> <li>➤ Al centro la bussola</li> <li>➤ In basso infine la finestra per visualizzare la velocità</li> </ul>	<p>As soon finish the GPS antenna warm-up (or after touching the screen) it is possible enter in the real program that is composed by the following items:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Top Left the Latitude</li> <li>➤ Top Right the Longitude</li> <li>➤ Bottom Left the altimeter</li> <li>➤ Bottom Right the GPS status</li> <li>➤ In the Center the Compass</li> <li>➤ Bottom Down the window to display the speed value</li> </ul>	<p>Après la fin du warm-up (ou en ayant touché l'écran) vous pouvez entrez dans le programme composé par les formulaires suivants:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ En haut à gauche la Latitude</li> <li>➤ En haut à droite la Longitude</li> <li>➤ En bas à gauche l'altimètre</li> <li>➤ En bas à droite l'état du GPS</li> <li>➤ Au centre la boussole</li> <li>➤</li> </ul>

 <p>A screenshot of the MBeGPS Light application interface. It shows a circular compass-like display with a globe in the center and a red needle pointing North. Below the display is a menu with four options: 'Start GPS' (highlighted in green), 'Stop GPS', 'My Position on Google Ma...', and 'About MBeGPS Light'. At the bottom, there are 'Option' and 'Setup' buttons.</p>	<p>In basso abbiamo i due pulsanti per i menu,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ quello di sinistra serve per selezionare le varie opzioni</li> <li>➤ quello di destra per settare i vari parametri</li> </ul>	<p>In the menu zone we have two menu</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ the left one is to select the following choice</li> <li>➤ the right one it to change the program parameter</li> </ul>	<p>En bas vous avez les deux boutons pour les menus</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ ce de gauche servantes pour sélectionner les options différentes,</li> <li>➤ ce de droite pour settare les modèles différents</li> </ul>
 <p>A screenshot of the MBeGPS Light application interface, identical to the one above, showing the 'Start GPS' and 'Stop GPS' options highlighted.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Start GPS serve per riaccendere l'antenna GPS</li> <li>➤ Stop GPS serve per spengere temporaneamente e l'antenna GPS</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Start GPS is for switch on the GPS module.</li> <li>➤ Stop GPS is for temporally switch off the GPS Antenna</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Start GPS sert pour rallumer l'antenne GPS.</li> <li>➤ Stop GPS sert pour spengere temporairement l'antenne GPS</li> </ul>
 <p>Two screenshots of the MBeGPS Light application. The top one is identical to the previous ones, showing the menu with 'My Position on Google Ma...' highlighted. The bottom screenshot shows a dialog box with the text 'Attention needs payment connection' and two buttons: 'Si' and 'No'. Below the dialog, a speedometer shows '120 Km/h' and there are 'Tutti' and 'Rimuovi' buttons.</p>	<p>Posizione su Google Maps serve per inviare le proprie coordinate al server di Google e ricevere come risposta la piantina centrata sulle coordinate inviate. Questo servizio utilizza la connessione UMTS/GPRS ed è quindi a pagamento</p>	<p>Posizione su Google Maps is a tool to obtain through a previous send of the own coordinates to the Google server of the static map centered on the sent coordinates. This service use the UMTS/GPRS carrier and is subject of a tool payment.</p>	<p>Position sur Google Maps sert pour envoyer les propres coordonnées au server de Google et recevoir comme répondu le plan centré sur les coordonnées envoyées. Ce service utilise la connexion UMTS/GPRS et il est donc payant</p>

	<p>Quello di destra serve per i vari setup</p>	<p>The Right one is dedicate to the setup mode.</p>	<p>Ce de servantes droites sert pour les setup différents .</p>
	<p><b>Retroilluminazione</b> serve per impedire lo spegnimento del dispositivo se impostato su ON oppure permettere lo sleep mode dopo il tempo impostato nel menu di sistema se impostato su OFF</p>	<p><b>Backlight</b> is to prevent the sleep mode of the devise if set ON or to permit (as set on System menu) if set OFF</p>	<p><b>Arrière-éclairage</b> sert pour empêcher l'extinction du dispositiive, dans le cas il est ON ou pour permettre le sleep modes après le temps fondé dans le menu de système si il est OFF</p>
	<p><b>Speed</b> serve per impostare le tre unità di misure:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Km/m per le misure metriche</li> <li>➤ Knot per le misure nautiche</li> <li>➤ Mph per le misure imperiali</li> </ul> <p>Le differenti unità di misura vengono usate anche per l'altimetro.</p>	<p><b>Speed</b> serves for planning the three unities of measures:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Km/m for the metric measures</li> <li>➤ Knot for the nautical measures</li> <li>➤ Mph for the imperial measures</li> </ul> <p>The different unities of measure are also used for the altimeter.</p>	<p><b>Speed</b> sert pour fonder les trois unités de mesures:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Km/m pour les mesures métriques</li> <li>➤ Knot pour les mesures nautiques</li> <li>➤ Mph pour les mesures impériales</li> </ul> <p>Les unités différentes sont utilisées de justesse aussi pour l'altimètre.</p>
	<p>La freccia rossa punta sempre verso il NORD mentre la direzione di marcia viene indicata dai gradi scritti al centro insieme alla direzione. Questa funzione come l'altimetro dipendono dalla copertura GPS e sono solo indicative e comunque da non utilizzare in caso di emergenza.</p>	<p>The red arrow ever indicate the North. On the center screen the value indicate the running way. This function with also the altimeter depends from the GPS coverage and cannot use in case of emergency.</p>	<p>La flèche rouge vise toujours vers le NORD pendant que la direction de marche est indiquée par les degrés écrits au centre avec la direction. Cette fonction comme l'altimètre ils dépendent de la couverture GPS et ils sont seulement indicatives et de toute façon à ne pas utiliser en cas d'urgence.</p>

Per uscire dal programma cliccare sulla x in alto a destra.

Tap the x on the up right corner to exit from the program.

Pour sortir du programme, touché le x en haut à droit

David Mariani